

Hinweise zur Verschleißkontrolle

Spielplatz

Aufstellungsdatum


Gerätebedingte Kontrolle mind. 1 x pro Saison, bei beweglichen Teilen mind. 2 x.

Intervalle für Pflege- und Kontrollarbeiten gemäß DIN EN 1176 richten sich unter anderem nach:

- Standort
- Benutzung
- Spielhäufigkeit
- mutwilligen Zerstörungen (Vandalismus)

Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Hinweise zur Wartung von Spielplätzen!

Strömungstafel
für Wandbefestigung
Best.-Nr. 10.15500



Das Gerät ist auf Funktion und Sicherheit zu prüfen, besonders an folgenden Kontrollpunkten:

Kontrollnachweis

Lagerung

1. auf festen Sitz prüfen, ggf. Schrauben nachziehen

Füllung

2. Tafel regelmäßig kräftig bewegen, um ggf. beginnende Ablagerungen wieder aufzulösen. Ansonsten können Ablagerungen aus der Flüssigkeit zu dauerhafter Trübung der Scheibe führen.

Edelstahl

3. mit Edelstahlpflegespray (www.kim-tec.de) und sauberem Tuch reinigen

Plexiglas / Makrolon

4. mit mildem Geschirrspülmittel oder Kunststoff-Reiniger (www.burnus.de) säubern. Keine scharfen Mittel wie z.B. Terpentin verwenden.

Wandbefestigung

5. Verschraubungen auf festen Sitz prüfen, ggf. nachziehen

☐
☐
☐
☐
☐

Platz für besondere Vermerke, z. B. für Reparaturen

Reparatur nicht ausgeführt,
Gerät kann noch benutzt werden

☐

Reparatur nicht ausgeführt,
Gerät ist gesperrt

☐


Alle Arbeiten ausgeführt,
alles in Ordnung

☐

Name des Ausführenden

..... **Datum**

Ersatzteile siehe nächste Seite

Ersatzteile Strömungstafel Best.-Nr. 10.15500		Bitte beachten Sie, dass das Sicherheitsvolumen des Gerätes nicht verletzt werden darf. Deshalb ist es bei Reparaturen hilfreich, nur Original-Ersatzteile einzubauen.
Best.-Nr.	Ersatzteil	
10.99912	Strömungstafel 	
10.99914 o. Abb.	Frostschutzfüllung	
Bitte verwenden Sie zur Bestellung von Ersatzteilen unser Bestellformular unter www.richter-spielgeraete.de		