Hinweise zur Verschleißkontrolle	Das Gerät ist auf Funktion und Sicherheit zu prüfen, besonders an folgenden Kontrollpunkten:	Kontrollnachweis
Spielplatz	Standfestigkeit	
Aufstellungsdatum Gerätebedingte Kontrolle mind. 1 x pro	1 x im Jahr Fundamente aufgraben und Verankerung auf Unversehrtheit und Festigkeit prüfen	
Saison, bei beweglichen Teilen mind. 2 x.	Holz	
Intervalle für Pflege- und Kontrollarbeiten gemäß EN 1176 richten sich unter anderem nach:	auf Fäulnisbefall prüfen, ggf. Splitter glätten und scharfe Kanten von Rissen abrunden	
dem Standortder Benutzungder Spielhäufigkeit	 alle Verschraubungen auf festen Sitz pr üfen, ggf. nachziehen 	
- der Spielhaufigkeit - mutwilligen Zerstörungen (Vandalismus) Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Hinweise zur Wartung von Spielplätzen!	4. Empfehlung: 1 x im Jahr mit Holzschutzwachs (www.complex-farben.eu) behandeln	
	Edelstahl	
	5. mit Edelstahlpflegespray (www.kim-tec.de) und sauberem Lappen reinigen	
Armspiel BestNr. 11.01400	Reparatur nicht ausgeführt, Gerät kann noch benutzt werden Reparatur nicht ausgeführt, Gerät ist gesperrt	Platz für besondere Vermerke, z. B. für Reparaturen Platz für besondere Vermerke, z. B. für Reparaturen
Bitte verwenden Sie zur Bestellung von Ersatzteilen unser Bestellformular unter www.richter-spielgeraete.de/ersatzteile- bestellformular.html	alle Arbeiten ausgeführt, alles in Ordnung	
	Name des Ausführenden Datum	