

Das Gerät ist auf Funktion und Sicherheit zu prüfen, besonders an folgenden Kontrollpunkten:

Kontrollnachweis

Holz

1. auf Fäulnisbefall prüfen, ggf. Splitter glätten und scharfe Kanten von Rissen abrunden

2. alle Verschraubungen auf festen Sitz prüfen, ggf. nachziehen

3. **Empfehlung:** 1 x im Jahr oberliegende Hirnholzfläche/n mit Paraffin-Wachs (Best.-Nr. 0.90100 = 1 Liter) streichen

- ## Standfestigkeit

4. 1 x im Jahr Fundamente aufgraben und auf Korrosion prüfen

- Umgebende Fläche prüfen, ob genug Hackschnitzel o. ä. vorhanden ist, ggf. auffüllen

A line drawing of a wooden bench assembly. The bench consists of a long seat and a backrest. The seat is supported by a series of slats. The backrest is supported by a vertical post. The entire structure is mounted on four legs. The parts are numbered as follows: 1. The top rail of the backrest. 2. The vertical post supporting the backrest. 3. The top rail of the seat. 4. The slats of the seat. 5. The legs of the bench.

Bitte verwenden Sie zur Bestellung von Ersatzteilen unser Bestellformular unter **www.richter-spielgeraete.de**

**Reparatur nicht ausgeführt,
Gerät kann noch benutzt werden**

Reparatur nicht ausgeführt, Gerät ist gesperrt

Alle Arbeiten ausgeführt, alles in Ordnung

Name des Ausführenden

..... Datum

Platz für besondere Vermerke, z. B. für Reparaturen