



Hinweise zur Verschleißkontrolle	Das Gerät ist auf Funktion und Sicherheit zu prüfen, besonders an folgenden Kontrollpunkten:	Kontrollnachweis
<p>Spielplatz</p> <p>Aufstellungsdatum</p> <p>Gerätebedingte Kontrolle mind. 1 x pro Saison, bei beweglichen Teilen mind. 2 x.</p> <p>Intervalle für Pflege- und Kontrollarbeiten gemäß EN 1176 richten sich unter anderem nach:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dem Standort - der Benutzung - der Spielhäufigkeit - mutwilligen Zerstörungen (Vandalismus) <p>Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Hinweise zur Wartung von Spielplätzen!</p>	<p>Holz</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. auf Fäulnisbefall prüfen, ggf. Splitter glätten und scharfe Kanten von Rissen abrunden 2. alle Verschraubungen auf festen Sitz prüfen, ggf. nachziehen 3. Empfehlung: 1 x im Jahr obenliegende Hirnholzflächen mit Paraffin-Wachs (Best.-Nr. 0.90100 = 1 Liter) streichen <p>Standfestigkeit</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. 1 x im Jahr durch Rütteln prüfen 	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<p>Große Eisenbahn Best.-Nr. 4.24100</p> 		
<p>Lokomotive Best.-Nr. 4.24102</p>		
<p>Tender Best.-Nr. 4.24103</p>		
<p>Wagen ohne Dach Best.-Nr. 4.24104</p>	<p>Reparatur nicht ausgeführt, Gerät kann noch benutzt werden</p>	<input type="checkbox"/>
<p>Wagen mit Dach Best.-Nr. 4.24105</p>	<p>Reparatur nicht ausgeführt, Gerät ist gesperrt</p>	<input type="checkbox"/>
	<p>alle Arbeiten ausgeführt, alles in Ordnung</p>	<input type="checkbox"/>
	<p>Name des Ausführenden</p>	
<p>Ersatzteile siehe Rückseite</p>	<p>..... Datum</p>	

Ersatzteile
Große Eisenbahn
Best.-Nr. 4.24100



Bitte beachten Sie, dass das Sicherheitsvolumen des Gerätes nicht verletzt werden darf. Deshalb ist es bei Reparaturen hilfreich, **nur Original-Ersatzteile** einzubauen.

Best.-Nr. Ersatzteil

99.00170 Walze

