



Hinweise zur Verschleißkontrolle	Das Gerät ist auf Funktion und Sicherheit zu prüfen, besonders an folgenden Kontrollpunkten:	Kontrollnachweis																				
<p><b>Spielplatz</b> .....</p> <p><b>Aufstellungsdatum</b> .....</p> <p>Gerätebedingte Kontrolle mind. 1 x pro Saison, bei beweglichen Teilen mind. 2 x.</p> <p>Intervalle für Pflege- und Kontrollarbeiten gemäß DIN EN 1176 richten sich unter anderem nach:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Standort</li> <li>- Benutzung</li> <li>- Spielhäufigkeit</li> <li>- mutwilligen Zerstörungen (Vandalismus)</li> </ul> <p><b>Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Hinweise zur Wartung von Spielplätzen!</b></p> <p><b>Mühlrad</b> aus Holz <b>Best.-Nr. 5.15813</b></p> 	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 5px;"><b>Holz</b></div> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. auf Fäulnisbefall prüfen (regelmäßiges Säubern verhindert übermäßige Verrottung), ggf. Splitter glätten und scharfe Kanten von Rissen abrunden</li> <li>2. alle Verschraubungen auf festen Sitz prüfen, ggf. nachziehen</li> <li>3. übermäßiges Verziehen oder Aufquellen durch Abschleifen korrigieren</li> </ol> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 5px;"><b>Funktion</b></div> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. auf Leichtgängigkeit prüfen</li> <li>5. Kugellager auf Verschleiß prüfen, ggf. austauschen (Beschreibung siehe Seite 2)</li> </ol> <div style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 5px;"><b>Standfestigkeit</b></div> <ol style="list-style-type: none"> <li>6. 1 x im Jahr Fundamente aufgraben und auf Korrosion prüfen</li> </ol>	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%; text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="width: 85%;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td></td> </tr> </table> <p style="text-align: center; font-size: small;">Platz für besondere Vermerke, z. B. für Reparaturen</p>	<input type="checkbox"/>																			
<input type="checkbox"/>																						
<input type="checkbox"/>																						
<input type="checkbox"/>																						
<input type="checkbox"/>																						
<input type="checkbox"/>																						
<input type="checkbox"/>																						
<input type="checkbox"/>																						
<input type="checkbox"/>																						
<input type="checkbox"/>																						
<input type="checkbox"/>																						
	Reparatur nicht ausgeführt, Gerät kann noch benutzt werden	<input type="checkbox"/>																				
	Reparatur nicht ausgeführt, Gerät ist gesperrt	<input type="checkbox"/>																				
	Alle Arbeiten ausgeführt, alles in Ordnung	<input type="checkbox"/>																				
Name des Ausführenden																						
..... Datum .....																						

De-DINEN 16.08.2023

COPYRIGHT © RICHTER SPIELGERÄTE GMBH

LudoCrea.ch GmbH — 6074 Giswil — +41 41 675 03 67 — info@ludocrea.ch

**Ersatzteile**  
**Mühlrad**  
**Best.-Nr. 5.15813**



Bitte beachten Sie, dass das Sicherheitsvolumen des Gerätes nicht verletzt werden darf. Deshalb ist es bei Reparaturen hilfreich, **nur Original-Ersatzteile** einzubauen.

**Best.-Nr. Ersatzteil**

**0.92283 Kugellager (1Stück) inkl. Blende und Schrauben**



**Austausch der Kugellager**

1. Geräteachse durch Lösen der Schrauben ausbauen
2. Mühlrad aus dem Gestell heraus nehmen
3. Schrauben der Metallblende lösen und Blende einschließlich Kugellager abnehmen
4. neue Blende mit integriertem Kugellager am Gerät anschrauben
5. Mühlrad zwischen die Pfosten setzen und Achse einbauen; Gerät auf Leichtgängigkeit und einwandfreie Funktion prüfen

