Hinweise zur Verschleißkontrolle	Das Gerät ist auf Funktion und Sicherheit zu prüfen, besonders an folgenden Kontrollpunkten:	Kontrollnachweis
Spielplatz	Funktion	
Aufstellungsdatum	Pumpmechanik auf Leichtgängigkeit prüfen	
Gerätebedingte Kontrolle mind. 1 x pro	Wasserbehälter	
Saison, bei bewegllichen Teilen mind. 2 x. Intervalle für Pflege- und Kontrollarbeiten gemäß EN 1176 richten sich unter anderem nach:	Wasserschläuche auf Verschleiß prüfen, gegebenenfalls austauschen, dazu Deckelverschraubung lösen und Oberteil samt Pumpmechanik abnehmen	
- Standort - Benutzung	Schwimmerventil auf Dichtheit prüfen, falls erforderlich Vorratsbehälter reinigen	
Spielhäufigkeitmutwilligen Zerstörungen (Vandalismus)	Reinigung der Düse	
Bitte beachten Sie auch die allge- meinen Hinweise zur Wartung von Spielplätzen!	4. Spritzdüse mit einem Schraubenschlüssel rausdrehen, Verbindungsschlauch lösen, Düse reinigen (am Besten Pfeifenreiniger), wieder anschließen und einschrauben	
Spritzpumpe	Standfestigkeit	
mit fester Düse BestNr. 5.18050	1 x im Jahr Bodenbefestigung auf festen Sitz prüfen, gegebenenfalls Schrauben nachziehen	araturen
mit Pilzkopf BestNr. 5.18060	Hinweis Vor Beginn der Frostperiode Wasserleitung abstellen, Spritzpumpe abmontieren und Wasserbehälter entleeren. Dazu Entwässerungsschraube im Vorratsbehälter	B. für Rep
Wasserbehälter BestNr. 5.18052	öffnen. Bei abmontierter Spritzpumpe gibt es die Möglichkeit die verbleibende Öffnung mit einem Winterdeckel zu verschließen.	Platz für besondere Vermerke, z.
Fundamentanker BestNr. 5.18054	Reparatur nicht ausgeführt, Gerät kann noch benutzt werden	Platz:
Λ υ H A	Reparatur nicht ausgeführt, Gerät ist gesperrt	
Bitte verwenden Sie zur Bestellung von Ersatzteilen unser Bestellformular unter www.richter-spielgeraete.de/ersatzteile- bestellformular.html	alle Arbeiten ausgeführt, alles in Ordnung	
	alle Arbeiten ausgeführt, alles in Ordnung Name des Ausführenden Datum	
	-	