



Hinweise zur Verschleißkontrolle	Das Gerät ist besonders an folgenden Kontrollpunkten auf Funktion zu prüfen:	Kontrollnachweis
<p>Spielplatz</p> <p>Aufstellungsdatum</p> <p>Gerätebedingte Kontrolle mind. 1 x pro Saison, bei beweglichen Teilen mind. 2 x.</p> <p>Intervalle für Pflege- und Kontrollarbeiten gemäß EN 1176 richten sich unter anderem nach:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Standort - Benutzung - Spielhäufigkeit - mutwilligen Zerstörungen (Vandalismus) <p>Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Hinweise zur Wartung von Spielplätzen!</p> <p>Wasserpilz Best.-Nr. 5.25600</p> 	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;">Schmieren</div> <p>1. Je nach Spielintensität sollte der Kunststoffkolben des Gerätes in regelmäßigen Abständen mit Armaturen-Spezialfett geschmiert werden. Zu diesem Zweck muss der bewegliche Standzylinder mit den mitgelieferten Blechgriffen hochgezogen werden. Diese vorsichtig am Zylinder entlang, an der Deckdichtung vorbei, in den Schacht schieben und an der Unterkante einhaken. Der Standzylinder wird erst ein Stück hochgezogen und die Sperrschraube herausgedreht. Dann den Zylinder ganz abziehen. Achtung! Dabei nicht um die Unterkante greifen - Klemmgefahr.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;">Ausbau</div> <p>2. Während der Frostperiode muss das Gerät wie folgt ausgebaut werden:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Wasserzufuhr abstellen und Standzylinder wie bei Punkt 1 beschrieben ausbauen. b. Sommerdeckel entfernen. c. Schlauchverschraubungen zu den Vorratsbehältern lösen. d. Kunststoffmuttern am Standfuß lösen. e. Schraubbefestigungen der Vorratsbehälter lösen. f. Gerät und Vorratsbehälter herausnehmen. g. Den Geruchsverschluss und den Schachtboden von Sandablagerungen reinigen. h. Den Geruchsverschluss mit dem Stift nach oben wieder einsetzen. i. Schacht mit Winterdeckel verschließen. 	<div style="text-align: center; margin-top: 20px;"> <input type="checkbox"/> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;"> <input type="checkbox"/> </div> <p style="text-align: center; font-size: small;">Platz für besondere Vermerke, z. B. für Reparaturen</p>
	<p>Reparatur nicht ausgeführt, Gerät kann noch benutzt werden</p>	<div style="text-align: center;"> <input type="checkbox"/> </div>
	<p>Reparatur nicht ausgeführt, Gerät ist gesperrt</p>	<div style="text-align: center;"> <input type="checkbox"/> </div>
	<p>alle Arbeiten ausgeführt, alles in Ordnung</p>	<div style="text-align: center;"> <input type="checkbox"/> </div>
<p>Name des Ausführenden</p> <p>.....</p>	<p>Datum</p>	

Wasserpilz
Best.-Nr. 5.25600



Bitte beachten Sie, dass das Sicherheitsvolumen des Gerätes nicht verletzt werden darf. Deshalb ist es bei Reparaturen hilfreich, **nur Original-Ersatzteile** einzubauen.

Best.-Nr.	Ersatzteil
-----------	------------

0.55100	Feder, schwarz
---------	----------------

