

| Hinweise zur Verschleißkontrolle | | Das Gerät ist auf Funktion und Sicherheit zu prüfen, besonders an folgenden Kontrollpunkten: | Kontrollnachweis |
|---|--|--|--------------------------|
| Spielplatz | | Holz | <input type="checkbox"/> |
| Aufstellungsdatum | | 1. auf Fäulnisbefall prüfen, ggf. Splitter glätten und scharfe Kanten von Rissen abrunden | <input type="checkbox"/> |
| Gerätetypische Kontrolle mind. 1 x pro Saison, bei beweglichen Teilen mind. 2 x. Intervalle für Pflege- und Kontrollarbeiten gemäß DIN EN 1176 richten sich unter anderem nach: <ul style="list-style-type: none"> - Standort - Benutzung - Spielhäufigkeit - mutwilligen Zerstörungen (Vandalismus) | | 2. alle Verschraubungen auf festen Sitz prüfen, ggf. nachziehen | <input type="checkbox"/> |
| Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Hinweise zur Wartung von Spielplätzen! | | 3. Empfehlung: 1 x im Jahr mit Holzschutzwachs (www.complex-farben.eu) behandeln | <input type="checkbox"/> |
| Sitzinsel 01 mit 3 beweglichen Lehnen Best.-Nr. 7.83150 | | Edelstahl | <input type="checkbox"/> |
| | | 4. mit Edelstahlpflegespray (www.kim-tec.de) und sauberem Tuch reinigen | <input type="checkbox"/> |
| Sitzinsel 02 mit 2 beweglichen Lehnen Best.-Nr. 7.83152 | | Gelenke | <input type="checkbox"/> |
| | | 5. auf Beweglichkeit prüfen, ggf. reinigen | <input type="checkbox"/> |
| | | Standfestigkeit | <input type="checkbox"/> |
| | | 6. 1 x im Jahr Fundament aufgraben und Verankerung auf Unversehrtheit und Festigkeit prüfen | <input type="checkbox"/> |
| | | Reparatur nicht ausgeführt, Gerät kann noch benutzt werden | <input type="checkbox"/> |
| | | Reparatur nicht ausgeführt, Gerät ist gesperrt | <input type="checkbox"/> |
| | | Alle Arbeiten ausgeführt, alles in Ordnung | <input type="checkbox"/> |
| Name des Ausführenden Datum | | | |