

Das Gerät ist auf Funktion und Sicherheit zu prüfen, besonders an folgenden Kontrollpunkten:

Kontrollnachweis

Holz

1. auf Fäulnisbefall prüfen, ggf. Splitter glätten und scharfe Kanten von Rissen abrunden


2. alle Verschraubungen auf festen Sitz prüfen, ggf. nachziehen

3. **Empfehlung:** 1 x im Jahr mit Holzschutzwachs (www.complex-farben.eu) behandeln

- ## Edelstahl


4. mit Edelstahlpflegespray (www.kim-tec.de)
und sauberem Tuch reinigen

Glas



6. Abdichtung zwischen Glas und Rahmen auf Dichtigkeit prüfen

Standfestigkeit



Detail

8. Verdrehsicherung unter dem Tisch auf korrekten Sitz und Funktion prüfen

Bitte verwenden Sie zur Bestellung von Ersatzteilen unser Bestellformular unter **www.richter-spielgeraete.de**

**Reparatur nicht ausgeführt,
Gerät kann noch benutzt werden**

**Reparatur nicht ausgeführt,
Gerät ist gesperrt**

**Alle Arbeiten ausgeführt,
alles in Ordnung**

Name des Ausführenden

..... Datum

Platz für besondere Vermerke, z. B. für Reparaturen