



<h1>Hinweise zur Verschleißkontrolle</h1>	<p>Das Gerät ist auf Funktion und Sicherheit zu prüfen, besonders an folgenden Kontrollpunkten:</p>	<p>Kontrollnachweis</p>						
<p><b>Spielplatz</b> .....</p> <p><b>Aufstellungsdatum</b> .....</p> <p>Gerätebedingte Kontrolle mind. 1 x pro Saison, bei beweglichen Teilen mind. 2 x.</p> <p>Intervalle für Pflege- und Kontrollarbeiten gemäß EN 1176 richten sich unter anderem nach:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Standort</li> <li>- Benutzung</li> <li>- Spielhäufigkeit</li> <li>- mutwilligen Zerstörungen (Vandalismus)</li> </ul> <p><b>Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Hinweise zur Wartung von Spielplätzen!</b></p> <p><b>Vierecktturm mit Dach</b> Best.-Nr. L3.20510</p> 	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"><b>Holz</b></div> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. auf Fäulnisbefall prüfen, ggf. Splitter glätten und scharfe Kanten von Rissen abrunden</li> <li>2. alle Verschraubungen auf festen Sitz prüfen, ggf. nachziehen</li> <li>3. Eschenholzsprossen beim Aufstieg auf Verschleiß prüfen, Restdurchmesser muss min. 30 mm sein</li> <li>4. Empfehlung: 1 x im Jahr oberliegende Hirnholzfläche/n mit Paraffin-Wachs (Best.-Nr. 0.90100 = 1 Liter) streichen</li> </ol> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"><b>Standfestigkeit</b></div> <ol style="list-style-type: none"> <li>5. 1 x im Jahr Fundament/e aufgraben und auf Fäulnis bzw. bei Stahlfüßen auf Korrosion prüfen</li> </ol>	<table border="1" style="width: 100%; height: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td rowspan="5" style="text-align: center; vertical-align: middle;">Platz für besondere Vermerke, z. B. für Reparaturen</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>	<input type="checkbox"/>	Platz für besondere Vermerke, z. B. für Reparaturen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	Platz für besondere Vermerke, z. B. für Reparaturen							
<input type="checkbox"/>								
<input type="checkbox"/>								
<input type="checkbox"/>								
<input type="checkbox"/>								
<p><b>Ersatzteile siehe Rückseite</b></p>	<p>Name des Ausführenden</p> <p>..... Datum .....</p>							

De-DINEN 02.12.2022

COPYRIGHT © RICHTER SPIELGERÄTE GMBH

LudoCrea.ch GmbH — 6074 Giswil — +41 41 675 03 67 — info@ludocrea.ch

**Ersatzteile**  
**Viereckturm** mit Dach  
**Best.-Nr. L3.20510**



Bitte beachten Sie, dass das Sicherheitsvolumen des Gerätes nicht verletzt werden darf. Deshalb ist es bei Reparaturen hilfreich, **nur Original-Ersatzteile** einzubauen.

**Best.-Nr. Ersatzteil**

**0.92630**

**Aufgang**




**0.98310**

**Sprosse einzeln**



**0.30053**

**Turmschwarte Länge 2,80 m  
aus Fichte imprägniert**



**0.30063**

**Turmschwarte Länge 2,80 m  
aus Lärche**

**Bitte Länge und Breite angeben!**