

Hinweise zur Verschleißkontrolle

Das Gerät ist auf Funktion und Sicherheit zu prüfen, besonders an folgenden Kontrollpunkten:

Kontrollnachweis

Spielplatz

Holz

Aufstellungsdatum

1. auf Fäulnisbefall prüfen, ggf. Splitter glätten und scharfe Kanten von Rissen abrunden

Gerätebedingte Kontrolle mind. 1 x pro Saison, bei beweglichen Teilen mind. 2 x.

Blattfeder und Kette

Intervalle für Pflege- und Kontrollarbeiten gemäß DIN EN 1176 richten sich unter anderem nach:

2. auf Verschleiß prüfen, ggf. Schrauben nachziehen
3. Anschluss der Begrenzungskette prüfen
4. Sicherstellen, dass die Blattfeder ungehindert schwingen kann. Sollte die Feder im Bodenaufbau eingespannt sein besteht Bruchgefahr!


- Standort
- Benutzung
- Spielhäufigkeit
- mutwilligen Zerstörungen (Vandalismus)

Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Hinweise zur Wartung von Spielplätzen!

Standfestigkeit

5. 1 x im Jahr Fundament durch Rütteln prüfen

Schwingpferd
Best.-Nr. 4.24150



Platz für besondere Vermerke, z. B. für Reparaturen

Reparatur nicht ausgeführt, Gerät kann noch benutzt werden

Reparatur nicht ausgeführt, Gerät ist gesperrt

Alle Arbeiten ausgeführt, alles in Ordnung


Name des Ausführenden

..... Datum

**Ersatzteile
Schwingpferd
Best.-Nr. 4.24150**



Bitte beachten Sie, dass das Sicherheitsvolumen des Gerätes nicht verletzt werden darf. Deshalb ist es bei Reparaturen hilfreich, **nur Original-Ersatzteile** einzubauen.

Best.-Nr.	Ersatzteil	
0.88700	Kopf mit Griffen	
0.88800	Kopf ohne Griffe	
0.88900	Körper ohne Blattfeder	
0.88910	Körper ohne Kopf	
0.92200	Blattfeder mit Stopperkette	
0.92210	Paar Griffe	
99.00160	Schwanz	