

Hinweise zur Verschleißkontrolle

Das Gerät ist auf Funktion und Sicherheit zu prüfen, besonders an folgenden Kontrollpunkten:

Kontrollnachweis

Spielplatz

Aufstellungsdatum


Gerätebedingte Kontrolle mind. 1 x pro Saison, bei beweglichen Teilen mind. 2 x.

Intervalle für Pflege- und Kontrollarbeiten gemäß EN 1176 richten sich unter anderem nach:

- dem Standort
- der Benutzung
- der Spielhäufigkeit
- mutwilligen Zerstörungen (Vandalismus)

Bitte beachten Sie auch die allgemeinen Hinweise zur Wartung von Spielplätzen!

Tanzglockenspiel
Best.-Nr. 9.06000/9.06102/9.06106



Reinigung

1. zur Reinigung des Innenraumes die Trittroste entfernen und Laub bzw. Schmutz entfernen (evtl. mit großer Absaugmaschine)
2. falls notwendig, können die einzelnen Klangelemente durch Abschrauben der jeweiligen Bodenplatte im Inneren gereinigt werden
3. ggf. locker gewordene Schrauben nachziehen

Funktion

4. Für den Fall einer stärkeren Abnutzung empfehlen wir das Gerät von uns generalüberholen zu lassen. Bitte fragen Sie im Bedarfsfall nach den Kosten.

Platz für besondere Vermerke, z. B. für Reparaturen

Reparatur nicht ausgeführt,
Gerät kann noch benutzt werden

Reparatur nicht ausgeführt,
Gerät ist gesperrt

alle Arbeiten ausgeführt,
alles in Ordnung

Name des Ausführenden

..... Datum