

Das Gerät ist auf Funktion und Sicherheit zu prüfen, besonders an folgenden Kontrollpunkten:

Kontrollnachweis

Funktion

1. Pumpmechanik auf Leichtgängigkeit prüfen.

Wasserbehälter

2. Wasserschläuche auf Verschleiß prüfen, gegebenenfalls austauschen, dazu Deckelverschraubung lösen und Oberteil samt Pumpmechanik abnehmen

3. Schwimmerventil auf Dichtheit prüfen, falls erforderlich Vorratsbehälter reinigen

Reinigung der Düse

4. Spritzdüse mit einem Schraubenschlüssel rausdrehen, Verbindungsschlauch lösen, Düse reinigen (am Besten Pfeifenreiniger), wieder anschließen und einschrauben

Standfestigkeit

5. 1 x im Jahr Bodenbefestigung auf festen Sitz prüfen, ggf. Schrauben nachziehen.

Hinweis

Vor Beginn der Frostperiode Wasserleitung abstellen, Spritzpumpe abmontieren und Wasserbehälter entleeren. Dazu Entwässerungsschraube im Vorratsbehälter öffnen. Bei abmontierter Spritzpumpe gibt es die Möglichkeit die verbleibende Öffnung mit einem Winterdeckel zu verschließen.

**Reparatur nicht ausgeführt,
Gerät kann noch benutzt werden**

**Reparatur nicht ausgeführt,
Gerät ist gesperrt**

Alle Arbeiten ausgeführt, alles in Ordnung

Name des Ausführenden

Ersatzteile siehe nächste Seite

..... Datum

Platz für besondere Vermerke, z. B. für Reparaturen

Ersatzteile Spritzpumpe Best.-Nr. 5.18050 / 5.18060	Bitte beachten Sie, dass das Sicherheitsvolumen des Gerätes nicht verletzt werden darf. Deshalb ist es bei Reparaturen hilfreich, nur Original-Ersatzteile einzubauen.
Best.-Nr. Ersatzteil	Best.-Nr. Ersatzteil
0.55200 Kolben für Spritzpumpe 5.18052 Winterdeckel Bitte verwenden Sie zur Bestellung von Ersatzteilen unser Bestellformular unter www.richter-spielgeraete.de	