#### Das Gerät ist auf Funktion und Sicherheit Hinweise zur zu prüfen, besonders an folgenden Kontrollnachweis Verschleißkontrolle Kontrollpunkten: Holz Spielplatz ..... auf Fäulnisbefall prüfen, ggf. Splitter glätten Aufstellungsdatum ..... und scharfe Kanten von Rissen abrunden Gerätebedingte Kontrolle mind. 1 x pro Empfehlung: 1 x im Jahr obenliegende Saison, bei bewegllichen Teilen mind. 2 x. Hirnholzflächen mit Paraffin-Wachs (Best.-Nr. 0.90100 = 1 Liter) streichen Intervalle für Pflege- und Kontrollarbeiten gemäß EN 1176 richten sich unter Gelenke anderem nach: 3. oberes Kugelgelenk auf Leichtgängigkeit prüfen (s. Detail A) - Standort - Benutzuna 4. unteren Drehwirbel im Kardangelenk - Spielhäufigkeit ebenfalls auf Leichtgängigkeit prüfen - mutwilligen Zerstörungen (Vandalismus) (s. Detail B), ggf. leicht nachfetten Bitte beachten Sie auch die allge-Verbindung zum Holz prüfen, Gelenkbund meinen Hinweise zur Wartung von muss anliegen (s. Detail A + B) Spielplätzen! Seilanschlüsse auf Leichtgängigkeit prüfen, Kleine Artistenanlage bei jeder Kontrolle ölen Best.-Nr. L7.66000 Seile info@ludocrea.ch auf Verschleiß prüfen, bei verletzter 7. Stahleinlage unbedingt austauschen obere Befestigung der Abspannseile auf festen Sitz prüfen. Die Abspannseile müssen Platz für besondere Vermerke, z. B. für Reparaturen straff gespannt sein, ggf. nachspannen (s. Detail C), Kette ggf. kürzen **Pendelsitze** Detail A bei freiliegendem Metallteller austauschen 67 675 03 Gelenkbund 10. Verbindungen der Rundhölzer im Gehänge im oberen und unteren Seil auf festen Sitz prüfen 5) 4 **Detail B** +4] Standfestigkeit 11. 1 x im Jahr Fundamente aufgraben und auf Fäulnis bzw. bei Stahlfüßen auf Korrosion Gelenkbund prüfen Giswil **Detail C** Reparatur nicht ausgeführt, Gerät kann noch benutzt werden hier nachspannen Reparatur nicht ausgeführt, Gerät ist gesperrt .udoCrea.ch GmbH alle Arbeiten ausgeführt, alles in Ordnung Name des Ausführenden ..... Datum ......

# Ersatzteile

Kleine Artistenanlage Best.-Nr. L7.66000



Bitte beachten Sie, dass das Sicherheitsvolumen des Gerätes nicht verletzt werden darf. Deshalb ist es bei Reparaturen hilfreich, **nur Original-Ersatzteile** einzubauen.

D 1	NI	F	
Best.	-Nr	Ersatzteil	
Dest.	-141.		

#### 0.94113


Pendelsitz ohne Teller



## 99.01253

Rundstab

geschlitzt und gebohrt



### 99.01327

Gehänge komplett ohne Vierkant

